

Brugsanvisning til guld / sølv prøvesyre sæt.

1. Emnet tages med en fil, for at sikre at det ikke kun er overfladen af emnet (forgyldning / forsølvning).
2. Derefter tager man emnet ned på prøvesten der hvor man har filet og trækker emnet på stenen så der afsættes en lige afgrænset streg.
3. Man begynder med den lavest lødighedsbenævnelse, man påfører de forskellige lødigheder på stregen ved siden af hinanden.

Syre 8 karat angriber legeringer under 8 karat.

Syre 14 karat angriber legeringer under 14 karat.

Syre 18 karat angriber legeringer under 18 karat.

Syre 21,6 karat angriber legeringer under 21,6 karat

Når emnets legering angribes begynder syren at skumme. Det betyder at lødigheden ligger under syrens lødighed.

4. Ved sølvprøvesyren er det samme fremgangsmåde. Sølvprøvesyren er afstemt til 800 lødighed.
5. Efter brug gøres prøvesten grundigt ren i vand og bagefter renses der med kontasol på en klud, der gnides kraftig på stenen.